



# F6005 (E 1300)


## TRIODE DE PUISSANCE A REFROIDISSEMENT NATUREL

La triode F6005 est particulièrement désignée pour l'équipement des étages de puissance des émetteurs "télécommunications". Son emploi est recommandé tant en amplificatrice HF jusqu'à la fréquence de 60 MHz qu'en amplificatrice BF.

Le rayonnement thermique de son anode qui travaille au rouge à la dissipation maximum (1500 W), et la circulation d'air par convection autour du ballon suffisent à assurer son refroidissement.

#### **BROCHAGE**

#### CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES



		7
I	_	Grille
2	_	Filament } Filament } Grille Grille
3	_	Filament <b>∫</b>
4	_	Grille
5	_	Grille
6	_	Filament (
7		
A	_	Anode '

Montage: Vertical

Filament tungstène thorié Tension filament (V)	
Tension filament (V)	7,5 ± 7%
Courant tilament (A)	36
Résistance du filament à froid (Ω)	0,026
Coefficient d'amplification	
$la = 500 \text{ mA}; \ \ \dot{V}a = 300 \text{ V}$	,-
Pente (mA/V)	12,5
la = 500  mA; $Va = 3000  V$	,0
Fréquence max (MHz)	60
CAPACITÉS ENTRE ELECTRODES (μμF)	
Grille à anode	18

DIVISION TUBES ÉLECTRONIQUES 55. rue Greffulhe - Levallois-Perret (Seine) - PER 34-00

S. A. au Capital de 84.066.600 N.F. Siège Social: 79, Bd HAUSSMANN, PARIS-8

## CONDITIONS LIMITES D'UTILISATION

#### **VALEURS ABSOLUES** (par tube)

#### Oscillatrice ou amplificatrice HF-classe C - Télégraphie

Tension d'anode (V) f $<$ 30 MHz 60 MHz $>$ f $\geqslant$ 30 MHz								4000
Tension continue de grille (V). Dissipation d'anode (W)				•				-1200
Courant de grille (mA)	•		•			•		225

#### Amplificatrice BF et Modulatrice classe B

Tension d'anode (V)					.	5000
Courant d'anode au signal max. (A)	• .		•		· 1	1,2
Puissance d'entrée avec signal (W).					.	5000
Dissipation d'anode (W)					·	1500

### EXEMPLES DE FONCTIONNEMENT

#### VALEURS POUR 2 TUBES EN PARALLÈLE

#### Oscillatrice ou amplificatrice HF-classe C - Télégraphie -

Tension d'anode (V)				•				•		4000 500
Tension continue de grille* (V)		•	•	•	•	•	•	•	•	
Tension alternative de crête de gril	ile (V)	•					•		•	800
Courant d'anode (A)		•			•				•	2
Courant de grille, approx. (mA)										250
Puissance de commande approx. (\	<b>N</b> ) .									190
Puissance de sortie (kW)										6
Fréquence (MHz)										

<sup>\*</sup> Cette tension est obtenue à partir d'une tension fixe de  $-250~{\rm V}$  et d'une résistance de grille de  $1000~{\rm ohms}$ .

#### **VALEURS PAR TUBE**

#### Amplificatrice BF et Modulatrice classe B

Tension d'anode (V)							.	4000
Tension continue de grille (V)								-220
Tension de grille en crête de modula	tion	(V)				•	. 1	450
Courant d'anode au repos (mA) .		•						100
Courant d'anode au signal max (A)								ļ
Résistance de charge $(\tilde{\Omega})$								1150
Puissance de commande au signal m	ax (c	ippre	ox) (	W)				40
Puissance de sortie au signal max (a	pprò	x) (k'	W) `					2,75

## VALEURS LIMITES DES CARACTÉRISTIQUES POUR PROJETS D'ÉQUIPEMENT

						Minimum	Maximum	L
Courant filament (A). Vf = 7,5 V				•	•	32	40	

Tension continue de grille (V)		-80	ı –ı30	ı
Vf = 7.5  V;  Va = 3000  V;  Ia = 600  mA				ı
Coefficient d'amplification		14	21	l
Vf = 7.5 V; $Va = 2500/3000 V$ ; $Ia = 600 mA$ ;				ı
Pente (mA/V)		] ] [	_	ı
Vf = 7.5  V; Va = 3000  V; la = 400/600  mA.				ı
Tension de grille au blocage (V)		_	-220	ı
Vf = 7.5  V; Va = 3000  V; la = 25  mA				
Courant inverse de grille ( $\mu$ A) Vf = 7,5 V; Va = 3000 V; la = 600 mA		_	25	
Vf = 7.5 V; Va = 3000 V; la = 600 mA				ı
		l i		i

## CONSIGNES POUR LA MISE EN PLACE

### ET LA MANUTENTION

Le tube E.1300 doit être conservé dans son emballage de livraison jusqu'à l'utilisation, Il doit être monté verticalement à l'abri des chocs et vibrations importantes.

La jonction de l'anode au circuit d'utilisation doit être assurée par une connexion souple et suffisamment écartée de l'enveloppe de verre.

Il est recommandé de n'utiliser le tube E. 1300 qu'avec le support approprié (N° 17940) en observant rigoureusement les précautions suivantes :

Dans le but d'éviter des tensions dangereuses susceptibles de détériorer le tube par fêlure du pied, un gabarit de montage (ou à défaut un tube usagé) assurant un positionnement correct des pinces de contact, devra être monté sur le support avant qu'il soit procédé aux opérations de soudure des connexions reliant les circuits de grille et de filament au support.

Les pinces correspondant aux broches filament 2-3 et 6-7 doivent être respectivement reliées en parallèle.

## CONSIGNES D'UTILISATION

#### **FILAMENT**

Pour obtenir une durée maximum du tube la tension mesurée aux bornes du filament doit être de 7,5 V. Les variations éventuelles de la tension filament doivent être maintenues dans la fourchette de  $\pm$  7%.

La mise sous tension du filament peut s'effectuer en un seul temps sous réserve de limiter le courant de pointe à 80 A à l'aide d'une thermistance montée dans le primaire du transformateur.

#### TENSION DE POLARISATION


Lorsque l'on utilise un montage en auto-polarisation, il est indispensable que toutes les précautions soient prises pour que, dans l'éventualité d'une absence d'excitation, la dissipation anodique n'excède pas la valeur limite autorisée.

## REFROIDISSEMENT

L'emploi exclusif de la connexion spéciale d'anode (N° 19675) qui assure une bonne évacuation de la chaleur, évite une élévation de température dangereuse pour le scellement d'anode.

Il est indispensable de veiller à ce qu'une bonne circulation d'air puisse s'établir autour du tube. Au cas où l'on serait conduit à un équipement de dimensions restreintes, il serait nécessaire d'assurer une aération telle que la température ambiante mesurée à une distance de 5 cm. de l'enveloppe de verre et à mi-hauteur de l'anode n'excède pas 60°C.

## CARACTÉRISTIQUES MOYENNES Ia/Vg



# CARACTÉRISTIQUES MOYENNES Vg/Va

